

Как расправить и надеть*

*Для колыбельки и положений впереди бортики должны быть вывернуты наружу. Для позиции на бедре бортики будут находиться внутри.



1. Это нерасправленный слинг. Найдите шов, который соединяет ткань в трубу.



2. Сложите слинг пополам, завернув один из краев внутрь.



3. Таким образом слинг превращается в двухслойную трубу. Изогнутый край со швом и бортиками должен оказаться внизу.



4. Проденьте руку в слинг так, чтобы сгиб оказался ближе к вашему локтю, а открытый край смотрел на кисть.



5. Наденьте слинг через плечо.



6. Изогнутый край со швом окажется внизу, прямо под грудью, противоположной плечу, на котором лежит слинг. Карман готов к использованию!